



洗衣機

選購・使用・保養

陳玉仙

洗衣機是現代主婦們不可缺的家庭用品，不僅使主婦們節省不少勞力，更可節省時間來做其他家事，或陪伴先生孩子們，增進家庭生活情趣。

你對洗衣機認識多少？如何選購、使用及保養，以延長洗衣機的使用壽命？

選購原則

①視家庭人口數的多寡，選擇適當機種的洗衣機。洗衣機的大小，應以洗衣容量的多寡而定，洗衣容量越大，洗衣機就越大型。

②洗衣機馬達應以噪音小，無顯著振動現象，運轉有力者為宜。

③應選擇有二種以上的水流，在國內大部分的洗衣機配具有四種水流，即強旋渦、弱旋渦、強反轉

、弱反轉，可依衣服的多寡、厚薄及髒污程度選擇適當水流，較省電，且不傷衣料。

④要選擇全自動系統時，最好選有二段水位的控制，若僅洗少量衣物時，可把水位開關選擇於“低水位”的位置，以節省省電。

⑤能有自動搜集棉絲線屑的過濾裝置，以濾除毛紗，並且須有良好強度的內槽及堅固的構造，才可增長使用年限。

⑥脫水部分需有安全裝置，因脫水時，脫水筒受馬達高速的驅動，有極大的慣力，手伸入或東西掉入，易發生危險。

⑦具有轉動自如活動式滑輪、收藏電源線的裝置及排水管可隨放置的地方向左右交換者，使用較方便。

放置位置

①洗衣機應放在堅固平穩的地方，以避免機件因振動而損壞。

②應放置於離自來水及排水處方便地方。

③避免放於陽光直

接照射或浸水地方，儘量在陰涼乾燥處使用。

④儘可能勿放置於積水的浴室中使用，若不得已時可以10公分高的木台墊底。

⑤洗衣機的機邊及後面與牆壁間，至少需間隔5公分以上，以利馬達通風、空氣流動，且不易生銹。

⑥電源最好使用專用插座（不要由電燈處引接），避免使用連式插座。


使用保養

①各種廠牌製造的洗衣機，各有特性，其用法與保養也稍有不同，於使用前，應詳讀使用說明書。

②給水管絕對不要裝在塑膠水龍頭或塑膠水管上面。

③洗衣時應視洗衣量的多寡，

污穢程度，衣物質料厚薄，選擇適當的水量及水流的強弱，才不致於損傷衣料，例如質料較薄且衣物少，不很髒時，宜選弱反轉，低水位。若是衣物多且髒，宜選用強反轉



或強旋渦，高水位較能達到效果。

(9)全自動洗衣機係自動給水，但常因水質的不良，導致給水量少或不給水，因此給水瓶的過濾網應常以軟毛刷清洗，另水壓的高低對給水也有影響。

(10)洗衣機使用後，槽內的水應完全排出，以免淤積槽內、發臭或產生不良現象。

(11)過濾網應時常清洗，以保持清潔，增加洗衣的效果。

(12)脫水時，不要隨便打開槽蓋，以免發生危險。脫水後槽蓋打開，須待脫水筒完全靜止時才可取出衣物。如果脫水筒發出異聲振動，可能是衣物或脫水蓋放置錯誤，可停止並重新放置。

(13)脫水時，脫水蓋及安全內蓋、脫水槽蓋須確實蓋好，以防脫水時袜子、毛巾等小

衣物拋離脫水筒。

(14)洗衣前應將資料分類，並檢視衣袋中有無異物，對沾污的領口、袖口或油膩的工作服，先用去漬油或其他清潔劑處理後，再與別的衣物一起放入洗衣機洗。

(15)若洗衣機有轉動慢或轉不動的吃力現象，即表示衣物負荷太重，應分成二次洗滌較能達到效果。

(16)洗衣機使用後，外表應常擦拭（可用濕布沾肥皂粉擦拭），以保持光亮，增長使用壽命。但不宜用汽油、酒精或菜瓜布、粗糙鋼絲絨擦刷，也不可用水潑，以免損壞機身。

(17)洗衣機用後，應保持乾燥，不可加蓋塑膠布，以減少潮濕生銹的機會。

(18)若有其他故障不良情形時，應隨時通知各廠商服務站修理。



臺灣銀行

存款戶升學進修融資

凡本行各種存款戶最近六個月每日存款餘額達萬元以上者為本人或子女升入大專院校或出國留學得申請本融資：

國內升學最高四萬元

出國留學最高廿萬元

期限四年，分十六期平均償還本息

國內升學 融資請向本行 各地分行洽辦
出國留學 承辦外匯

