

○○○ 錄音機選購保養 ○○○

近年來，卡式錄音機已經普及到每個家庭之中，許多學生已將它作為一種必備的學習工具。

購買錄音機時，不管錄音機是什麼牌子，都要從下面幾點去考慮它的性能。

①要看其錄音帶的轉速是否穩定？

②要看錄音帶的倒帶快不快？

③要留心其耗電量的大小？

④注意其音色是否清晰？

⑤看其操作是否方便？是否能靈活使用？

⑥看看是否易於攜帶？

⑦看其結實否？外型美不美觀。如上述幾點都令人滿意的話，那基本上就算是一台好的錄音機了。

要好好保養一台卡式錄音機，要注意下列8項：

①錄音機內的錄音頭槽口很容易積貯灰塵和污垢，因此，必須經

常用酒精或四氯化碳清潔它。但是四氯化碳含有毒性，如果是在自己家中動手清理，還是以使用酒精較適合。清潔時，切勿使用硬毛刷子，最好用衛生棉蘸酒精，然後用一把小鋸夾了棉花，小心地揩拭錄音頭。

②每隔一年左右，要用潤滑油潤滑錄音機內部的機械零件部位，如果自己不在行，最好請一位內行人來做這件工作，以免注油太多，反而另生故障。

③那些交直兩用的錄音機，如果長時間沒有使用，一定記得把乾電池取出，等到使用時再放進去，否則一旦電池爆漿，就會損壞錄音機了。電池使用過久，電力不足，聲音會不清晰，這時就必須換新的乾電池了。

④錄音帶一定要避免皺摺，有摺痕的錄音帶通過錄音頭時，會因

接觸不能緊密，而使聲音變得忽大忽小。

⑤錄音帶切勿放在接近磁場的地方，如大馬達、變壓器等，否則會影響其正常效能。

⑥使用錄音帶時，要避免拉扯，避免高熱或火星，否則就很容易損壞了。

⑦錄音帶保存時，必須注意保持光亮、乾淨，錄音頭才不會沾灰塵，錄音效果才好。

⑧錄音帶折斷時，可以將兩段錄音帶攤在桌上，用一小段錄音帶專用膠帶，貼在錄音帶的背面（即無磁性的一面），將折斷的兩頭連接起來，再修去兩邊多餘的膠帶。但有的卡式盒是密封的，不能打開，所以一旦折斷，也就不能用上述方法去連接了。（鄭雯月）

種水果：請看：全世界第一本書.....

經濟果樹(上)

(精)230元

上下集合購僅收430元

10數位果樹專家著

介紹鳳梨、芒果、木瓜、洛神葵、人心果、澳洲胡桃、蘋婆、可可、可可椰子、咖啡、桑椹、蘋果、楊桃、枇杷、黃皮果、馬拉巴栗、蛋黃果等17種果樹栽培法。
18×18(公分)·224頁

介紹龍眼、荔枝、百香果、柑桔類、葡萄柚、番荔枝、番石榴、蓮霧、橄欖、香蕉、酪梨、美洲胡桃、楊梅、齊墩果、西印度櫻桃、印度棗、檳榔、蘭撒果、無花果、葡萄、梨等21種果樹栽培法及加工技術。
18.5×18.5(公分)·311頁

經濟果樹(下)

(精)250元

10數位果樹專家著

果樹產期調節

(精)240元

(平)190元

15位果樹栽培專家著

全世界第一本

介紹葡萄、梨、桃、李、檸檬、番石榴、芒果、蓮霧、楊桃、荔枝、番荔枝、香蕉、鳳梨、草莓等14種果樹產期調節技術。
13.5×21公分·168頁

(增訂三版)

本書介紹植物荷爾蒙劑的種類及其在農業技術上的應用。並附人名與化學藥劑索引。
·378頁

植物荷爾蒙劑之功效與應用

譚克終著 (平)285元

豐年社

全省書局有售，農林漁牧園藝家政書籍多種，總目錄函索即寄
台北市溫州街14號
郵政劃撥0005930-0 每次郵購另加掛號郵資16元