

如何節省家庭用電？

／小光

日光燈

日光燈的光度是普通電泡的三倍，也就是一支20瓦的日光燈，和一盞60瓦的電泡燈光度一樣。以每天使用5小時計算，一個月每盞就省下10度的用電。以一天開5小時計算，大約可連續使用3年。所以請多用日光燈。

不過，使用日光燈應注意的是，當日光燈老化時，其光度會漸漸減低，但耗電量不會減少，尤其燈管兩頭靠近金屬4.5公分處出現黑圈時，即表示此燈管的壽命已盡，照明能力也減少，因此爲了不多浪費電，最好是再花錢換一支新燈管。經常清洗日光管的表面，可增加光度。

電冰箱

冰箱門時開時關是非常費電的。通常冰箱下層的溫度都維持在攝氏5度左右，上層冷凍部分維持在攝氏零下18度左右。在室內溫度30度時，每將冰箱門打開10秒鐘，冰箱內溫度會上昇5至6度。

冰箱門關了後，要恢復原來溫度，大約需20分鐘左右。這就形成浪費，所以還是儘量少開以減少用電量。

電冰箱放置地點，和其用電量有密切關係。最理想的放置處區是陰涼、通風，離後壁及兩邊至少各10公分，離天花板至少30公分的距離爲理想。如達上述各項標準，一個月至少可節省6至10度用電量。

冷凍庫有厚霜，也是非常費電的現象

。因爲冰箱的溫度經常保持在攝氏零度，而冷凍庫卻須要經常保持在零下18度，如有霜存在，會妨礙冷凍效果，浪費電源。

電視

一般電視，幾乎全是「瞬間影像」。一開電視、聲音、畫面即同時出現。這種電視多是利用預熱螢電。只要將插頭插上，就已浪費了5至10瓦的電力了。所以就寢前，應把插頭拔掉，如果每天抽掉插頭8小時，使用16吋以上彩色機的家庭，一年可節省20度的電。

洗衣機

洗衣機的洗衣量，依其洗衣槽的衣服太少，所使用的電力就有一部分浪費在空轉上，如果洗衣的量太多，不但衣服洗不乾淨，反而還會較平時浪費。全自動洗衣機一次洗衣服，大約30分鐘，如衣物不是很髒25分鐘和30分鐘的洗衣時間效果相同，洗5分鐘即可省下百分之三十的電力。

電鍋

現在的電鍋大多附有保溫的裝置，以一個耗電量600瓦的電鍋，其保溫部分的耗電量是25至80瓦左右，很多家庭習慣將插頭永遠插著，殊不知一插上插頭，保溫作用即隨時在進行，電費也隨時在增加。但實際上，並無此需要，吃剩的飯可等到下餐再溫熱，插頭拔掉可省下不少電。■